


Brandschutzabstände (Angaben in cm) Corner Serie

C20-Serie



	Hintere Wand (A)	zu schützen = 0
	Seitliche Wand (B)	zu schützen = 0
	Strahlung Scheibe (C)	zu schützen = 80
	Boden	zu schützen = 0
	Decke	zu schützen = 70
	Funkenschutz (D)	vor der Tür = 50
	Funkenschutz (E)	seitlich/hinten zur Tür = 30

Bei einem seitlichen Abgang an einer zu schützenden Wand muss ein Mindestabstand von 10 cm eingehalten werden.